

ДОЗИРУЙТЕ С НАМИ ?



P



www.etatron.ru

 **ETATRON D.S.**

RU


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ P

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ



UNI EN ISO 9001-2008

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ
Р**



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный номер № С-ИТ.АВ36.В.00055 от 09.12.2010 до 08.12.2015

Соответствует требованиям
Технического регламента

Технический регламент о безопасности машин и оборудования
постановление правительства РФ от 15.09.2009 N 753-ФЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА*Производитель:*

ЭТАТРОН Д.С. СПА (Италия)
Виа Дей Ранунколи, 53
00134 Рим, Италия
Тел.: +39 06 93 49 891 (г.а.)
Факс: +39 06 93 43 924
web: <http://www.etatronds.com>
e-mail: info@etatronds.com

*Импортёр:**Представительство в России:**Техническая поддержка:*

ООО «Дозирующие системы»
Россия, 129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16/2, а/я 107
Тел./Факс: (495) 787-1459
web: <http://www.etatron.ru>
e-mail: etatron@etatron.ru

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Несмотря на то, что ETATRON D.S. S.p.A. уделил предельное внимание при подготовке данного документа, производитель не может гарантировать точность всей содержащейся информации и не может считаться ответственным за любые возникшие ошибки или убытки, которые могут явиться результатом его использования или применения.

Оборудование, комплектующие, запасные части, различные материалы, программное обеспечение и услуги, представленные в этом документе, подлежат развитию и улучшению характеристик, поэтому ETATRON D.S. S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1.0.	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1.	Предисловие	4
1.2.	Описание инструкции	4
1.2.1.	Таблица используемых сокращений и обозначений	4
1.2.2.	Словарь терминов	4
2.0.	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	5
2.1.	Предупреждения	5
3.0.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА	5
4.0.	ОПИСАНИЕ НАСОСОВ СЕРИИ P	6
4.1.	Описание	6
4.2.	Классификация	6
4.3.	Технические характеристики	7
4.4.	Поставка	9
4.5.	Транспортировка	9
5.0.	УСТАНОВКА	10
5.1.	Минимальное рабочее пространство	10
5.2.	Место расположения	10
5.2.1.	Взрывоопасность	10
5.3.	Требования к системе	11
5.3.1.	Трубопроводы системы	11
5.3.2.	Защитный клапан «сброса», манометр	11
5.3.3.	Гаситель пульсаций	12
5.3.4.	Теплоизоляция трубопровода	12
5.4.	Процедура установки	12
5.4.1.	Идеальный вариант установки	12
5.4.2.	Установка с высоким забором жидкости	13
5.4.3.	Установка с низким забором жидкости	13
5.4.4.	Дозирование жидкостей с примесями	14
5.4.5.	Установка с клапаном впрыска	14
5.5.	Снятие заглушек	15
5.6.	Смазочное масло	15
5.7.	Подсоединение к электросети	16
6.0.	БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	16
6.1.	Защита от механических и электрических повреждений, защита от протечек	16
6.2.	Возможные риски	16
6.3.	Аварии	16
7.0.	ЗАПУСК В РАБОТУ	17
7.1.	Начальные настройки	17
7.2.	Запуск в работу	17
7.3.	Направление вращения двигателя	17
7.4.	Регулировка и калибровка	18
8.0.	ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
8.1.	Доливка и замена масла	19
8.2.	Очистка и замена клапанов	19
8.3.	Очистка и замена прокладок	19
8.4.	Протяжка винтов	19
9.0.	ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ	20
10.0.	ДЕМОНТАЖ	20
11.0.	УРОВЕНЬ ШУМА	20
12.0.	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ	21
13.0.	ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	22
14.0.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	23

1.0. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ



Пожалуйста, внимательно прочтите предупреждения, описанные в данном разделе, это поможет вам осуществить безопасную установку, использование и обслуживание насоса.

- Храните это руководство для консультации по любой проблеме.
- Данная инструкция разработана в соответствии с директивой 89/392 и более поздними поправками 91/368, 93/44 и 93/68, а также с нормами EN 292 1/2

Наши насосы действительно высоконадёжны и отличаются длительностью работы, но при этом необходимо внимательно и точно следовать нашим инструкциям, особенно по обслуживанию.

1.2. ОПИСАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Целью данной инструкции является предоставить полную и правильную информацию по использованию данного типа насосов. Данная инструкция – результат долгих исследований и тестирования продукции производителем и предназначена исключительно для квалифицированного персонала, который будет иметь доступ к данному оборудованию. Данная инструкция дает представление об элементарном устранении ошибок, описание рабочих функций насоса, а также информацию об установке, монтажу и демонтажу, обслуживанию и ремонту, который может осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ: данная инструкция относится к насосам серии P. Информацию о модели вашего насоса можно найти на идентификационной табличке, расположенной на передней панели насоса.

1.2.1. ТАБЛИЦА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

	ПРИМЕЧАНИЕ Данные примечания носят информационный и рекомендательный характер и содержат важную информацию для персонала, в части правильного выполнения и оптимизации выполняемых процедур
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данные предупреждения, выделенные в тексте данного ТП, появляются перед проведением процедур или операций, которые должны быть обязательно соблюдены, чтобы предотвратить возникновение возможных неисправностей или повреждения оборудования.
 	ВНИМАНИЕ! или ОСТОРОЖНО! или ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Данные предупреждения, выделенные в тексте данного технического паспорта, появляются перед проведением процедур или операций, которые могут быть совершены не в правильном порядке или неправильно, и могут нанести ущерб оператору и/или обслуживающему персоналу.

1.2.2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ТЕРМИН	ОПИСАНИЕ
Головка насоса	Устройство, объединяющее мембрану насоса, клапана забора и сброса
Пистон	Плунжер, который продавливает жидкость в головке насоса
Коробка передач	Механическая часть насоса. Включает в себя передачи, которые трансформируют вращательное движение двигателя в поступательное
Уплотнительное кольцо	Герметичная прокладка между пистоном и головкой насоса
Клапан	Невозвратные клапана забора и сброса
Ручка регулировки	Регулирует длину хода пистона
Защитный клапан	Устанавливается в трубопроводе сброса для защиты насоса и системы от перепадов давления
Датчик давления	Прибор, считывающий давление в системе
Буферное устройство	Снижает перепад давления благодаря поступательному движению
Датчик Децибелов	Прибор, измеряющий уровень шума

2.0. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Убедитесь, что вы поняли содержание инструкции. Если, тем не менее, вы не соблюдаете правила, описанные в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность за нанесение повреждений оборудованию или обслуживающему персоналу.
- Насосы серии Р разработаны для дозирования жидкости не содержащих примесей и взвешенных частиц



ВАЖНО: для уточнения особых вариантов использования насоса и дозирования специфических жидкостей - обращайтесь к авторизованным представителям производителя.

- Любое другое использование насоса, отличное от описанного в данной инструкции будет считаться **НЕПРАВИЛЬНЫМ**
- Перед установкой насоса убедитесь, что система, в которую производится установка, соответствует всем нормам безопасности, а также легко доступна для сервисного обслуживания. При необходимости получения дополнительной информации, свяжитесь с поставщиком насоса, указав при этом его модель и серийный номер
- Установка, использование и обслуживание насоса должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями, описанными в данном руководстве.
- Данное руководство должно быть включено в общую инструкцию по эксплуатации системы, в которую входит (включен) данный насос

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед началом работы прибора убедитесь, что он установлен правильно.
- Обратите особое внимание на таблички-предупреждения. Если они не достаточно ясны, замените их, для чего свяжитесь с поставщиком
- Перед запуском насоса убедитесь, что работники службы эксплуатации имеют достаточные знания и имеют полное представление о принципе работы насоса.
- Используйте только оригинальные запасные части, в противном случае производитель снимает с себя все обязательства по гарантийному обслуживанию данного прибора.
- Строго запрещено осуществлять вмешательство во внутреннюю систему насоса, в противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Храните данную инструкцию для последующих консультаций.

ГАРАНТИЯ

Представительство завода-производителя на территории РФ предоставляет гарантию сроком на 12 месяцев с момента продажи оборудования. Гарантия не распространяется на оборудование, используемое несоответствующим образом, а также на оборудование, приобретенное не через представительство или его официальных дистрибьюторов (дилеров, представителей) на территории РФ.

Внимание! Гарантия не распространяется на проточные части дозирующего насоса (бывшие в контакте с дозирующим реагентом), такие как: комплекты клапанов головки насоса, ниппеля, гайки, шланги забора, шланги сброса, фильтры забора реагента, клапана впрыска реагента, головки.

3.0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

Основная информация для идентификации насоса серии Р может быть взята с идентификационной таблички, находящейся на внешней стороне головки насоса, как показано на рис.

На ней отображена следующая информация:

- Производитель
- Серийный номер
- Модель
- Год производства
- Звук (дБ)
- Вес (кг)
- Макс. давление (бар)
- Макс. производительность (л/ч)
- Маркировка CE
- * Напряжение (В)
- * Частота (Гц)

Примечание:

- Идентификационная табличка корпуса насоса
- * Идентификационная табличка двигателя

 ETATRON D.S. S.p.A. Via Catania n°4 00040 Pavona di Albano L.le (Roma) - Italy	
TIPO - TYPE	
MATRICOLA - SERIAL N°	
PORTATA - MAX FLOW	l / h
PRESSIONE - MAX PRESS.	bar
MASSA - MASS	kg
RUMOROSITA' - NOISE	db
 	



ВНИМАНИЕ: строго запрещается снимать или ломать идентификационную табличку насоса

Если это произойдет - свяжитесь с поставщиком для замены.

Для получения любой информации и/или техническим вопросам всегда называйте:

- Модель
- Дату установки и первого запуска насоса
- Серийный номер
- Версию инструкции по эксплуатации (см. на последней странице)

4.0. ОПИСАНИЕ НАСОСОВ СЕРИИ Р

Насосы серии Р разработаны для дозирования жидкости, не содержащей примесей и взвешенных частиц.

4.1. ОПИСАНИЕ

Насос состоит из четырех основных частей: двигатель, коробка передач, головка насоса и клапана (рис. 1)

Головка насоса, пистон

Эффект перекачки жидкости достигается при помощи пистона, который осуществляет возвратно-поступательное движение в головке насоса. Все части пистона находятся в непосредственном контакте с дозируемой жидкостью. Герметичность достигается при помощи прокладок и сальников, изготавливаемых из совместимого с дозируемой жидкостью материала.

Невозвратные клапана

Когда пистон осуществляет обратное движение, в головке насоса создается перепад давления, благодаря чему происходит всасывание жидкости через невозвратный клапан забора. При поступательном движении, жидкость сжимается и выходит через невозвратный клапан сброса.

Коробка передач

Механическая часть насоса. Она включает в себя передачу, которая трансформирует вращательное движение двигателя в поступательное. Существует несколько вариантов (типов) коробок передач, соответствующих следующим производительностям – 37, 60, 74, 100 и 120 тактов (ходов) в минуту. Длина хода пистона составляет 10 и 15 мм. Стандартная рабочая частота составляет 50 Гц. Более подробная информация по всем производительностям насосов показана в Таблице 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУНЖЕРНЫХ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ СЕРИИ Р

Управляющий двигатель

Стандартный электрический мотор, питающий коробку передач насоса.

Ручка регулировки длины хода пистона - регулирует длину хода пистона, что в свою очередь влияет на изменение производительности насоса.

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ

Насосы классифицируются в зависимости от используемого материала проточной части, контактирующей с дозируемым реагентом. Обычно это н/ст марки AISI 316 (конфигурации AA) и ПВХ (конфигурации BA).

По дополнительному запросу материал проточной части насоса может быть заменен на PVDF, Тефлон, Полипропилен.




Рис.1

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Далее, в Таблице 1, представлена классификация насосов в зависимости кодов. В ней отображено:

- Частота импульсов (ходов) в минуту при частоте 50 Гц
- Производительность, л/ч
- Максимальное рабочее противодавление, бар
- Тип используемых клапанов
- Характеристики электродвигателя
- Диаметр пистона, внешние размеры и пр.



ВАЖНО: для уточнения особых вариантов использования насоса и дозирования специфических жидкостей - обращайтесь к авторизованным представителям производителя.



ВНИМАНИЕ:

Во избежание повреждения оборудования или возникновения опасных ситуаций, внимательно изучите технические характеристики, представленные в Таблице 1

ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ СЕРИИ Р ВНЕШНИЕ и УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис.2 (размеры указаны в мм.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУНЖЕРНЫХ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ СЕРИИ Р

Таблица 1

Р
КОНФИГУРАЦИЯ АА — головка насоса — н/ст AISI 316L, плунжер — н/ст AISI 316L

КОНФИГУРАЦИЯ ВА — головка насоса — ПВХ, плунжер — Керамика

Артикул	Производительность противодавление, бар			Частота хода в минуту	Длина хода пистона, мм	Диаметр плунжера, мм	Соединения (клапана)	А		В	С	
	л/ч	АА	ВА						АА	ВА		
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.25 кВт												
BP0014**00000	14			60								
BP0024**00000	24	25	—	103	20	16	1/2" Gm	151	—	461	260	—
BP0029**00000	29			120								
BP0034**00000	34	20		60	13							
BP0052**00000	52	20		60	20							
BP0066**00000	66	20	10	103	14,5	30	1/2" Gm	151	176	461	260	260
BP0088**00000	88	20		103	20							
BP0103**00000	103	18		120	20							
BP0083**00000	83	12	10	60	13							
BP0128**00000	128	12	10	60	20							
BP0158**00000	158	9	9	103	14,5	48	3/4" Gm	141	242	461	250	268
BP0220**00000	220	9	9	103	20							
BP0256**00000	256	7,5	7,5	120	20							
BP0163**00000	163	6	6	60	13							
BP0251**00000	251	6	6	60	20							
BP0312**00000	312	4,5	4,5	103	14,5	67	1" Gm	170	305	461	250	264
BP0431**00000	431	4,5	4,5	103	20							
BP0503**00000	503	3,5	3,5	120	20							
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.37 кВт												
BP0083**00600	83	18		60	13							
BP0128**00600	128	18		60	20							
BP0158**00600	158	16	10	103	14,5	48	3/4" Gm	141	242	461	250	268
BP0220**00600	220	16		103	20							
BP0256**00600	256	13		120	20							
BP0163**00600	163	9	9	60	13							
BP0251**00600	251	9	9	60	20							
BP0312**00600	312	7	7	103	14,5	67	1" Gm	170	305	461	250	264
BP0431**00600	431	7	7	103	20							
BP0503**00600	503	6	6	120	20							
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.55 кВт												
BP0251**00700	251	11	11	60								
BP0431**00700	431	9	9	103	20	67	1" Gm	170	305	493	250	264
BP0503**00700	503	8	8	120								
BP0513**00700	513	5,5	5,5	60								
BP0838**00700	838	4	4	103	20	95	1 1/2" Gm	239	354	493	249	278
BP1027**00700	1027	3	3	120								
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.75 кВт												
BP0251**00900	251	19		60								
BP0431**00900	431	16,5	10	103	20	67	1" Gm	170	305	493	250	264
BP0503**00900	503	14,5		120								
BP0513**00900	513	12	10	60								
BP0838**00900	838	8	8	103	20	95	1 1/2" Gm	239	354	493	249	278
BP1027**00900	1027	6,5	6,5	120								

• Стандартное исполнение: 230–400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F

 • Тип клапанов: для плунжера Ø30, Ø48 и Ø67 (ПВХ) — двойные шаровые клапана
 для плунжера Ø48, Ø67 (AISI 316L) и Ø95 — одинарный шаровой клапан

• Gm — внешняя BSP резьба • Другие конфигурации насосов — по дополнительному запросу



ВНИМАНИЕ: Превышение максимально допустимого противодавления, указанного в Таблице 1, может привести к возникновению различных проблем или опасных ситуаций

Также на работу дозирующего насоса влияет высота над уровнем моря.



ПРИМЕЧАНИЕ: при установках насоса на высоте выше отметки 1000 м. над уровнем моря, необходимо провести модернизацию двигателя в соответствии с нормами IEC 34-1 (69)

Схема изменения мощности насоса в зависимости от высоты над уровнем моря



4.4. ПОСТАВКА

Дозирующий насос поставляется с заглушенными входом (клапан забора) и выходом (клапан сброса) в индивидуальной картонной коробке, для любых видов перевозки.

В каждой коробке находится инструкция-паспорт по установке и обслуживанию.

При хранении насосов избегайте помещений с повышенной влажностью, чтобы избежать возникновения ржавчины.



ВАЖНО: дозирующие насосы с головкой ПВХ должны перевозиться и храниться в сухом помещении, с хорошей вентиляцией, вдалеке от источников тепла при температуре -10 ... +50° C



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
при получении груза (насоса) убедитесь, что он соответствует заказанному

4.5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Вес и размеры насоса не требуют использования специального подъемного оборудования.

В случае возникновения необходимости, данные операции должны выполняться с соблюдением существующих стандартов безопасности.

5.0. УСТАНОВКА

Установка насоса должна осуществляться квалифицированным, специально обученным персоналом в соответствии с инструкциями, описанными далее.

Перед началом установки убедитесь, что условия окружающей среды и размеры места установки соответствуют необходимости.

5.1. МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Предварительный расчет размеров является необходимым шагом перед началом установки насоса, который обеспечивает правильное расположение, работу и обслуживание оборудования.

При установке обеспечьте достаточно места для управления или демонтажа насоса, особенно со стороны гидравлических частей (а именно, головки насоса) и в месте расположения ручки(рукоятки) регулировки длины хода пистона.




Рис.3 – минимальное рабочее пространство насоса (мм.)

5.2. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Убедитесь, что при установке соблюдены следующие параметры:

Тип головки	Температура окружающей среды		Температура дозируемой жидкости	
	Мин. °C	Макс. °C	Мин. °C	Макс. °C
н/ст AISI 316	0	40	0	90
ПВХ	0	40	0	50



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАСОСОВ С ГОЛОВКОЙ ИЗ ПВХ:

при дозировании реагентов с высокой температурой — необходимо устанавливать приборы ее контроля



ВНИМАНИЕ: не располагайте насос вблизи источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
При установке вне помещения создайте затенение

5.2.1. ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

Очевидно, что при заказе насоса необходимо учитывать атмосферу, в которой будет работать оборудование. Если вы заказали насос в стандартной комплектации и планируете установить его во взрывоопасном помещении, производитель снимает с себя ответственность за возможные повреждения и травмы. Имейте ввиду, что оборудование с автоматическим электронным управлением не может устанавливаться во взрывоопасных помещениях.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Все работы по установке и демонтажу оборудования должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.3.1. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ

Для правильной установки и работы насоса необходимо соблюдать следующее:

- Как правило, диаметр трубопровода должен быть больше соединений насоса (прежде всего для линии забора и для вязких жидкостей)
- Средняя скорость движения жидкости в трубопроводе не должна превышать 0,7 м/с для жидкостей с вязкостью до 100 сПз
- Для упрощения обслуживания и демонтажа насоса установите дренаж в шланге сброса рядом с головкой насоса
- Длина шланга забора должна быть минимальной, при этом на сгибах делайте широкие радиусы.

5.3.2. ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН «СБРОСА», МАНОМЕТР

При установке изоляционных клапанов со стороны сброса или при повышении давления в трубопроводе, рекомендуется устанавливать защитный клапан «сброса» (п. 1 – Рис. 4) в трубопровод сброса. Этот клапан защитит дозирующий насос от повышенного давления в системе. Дренаж из этого клапана должен возвращаться в трубопровод забора или в дренаж. Манометр (п. 2 – Рис. 4) позволяет обслуживающему персоналу проверять правильность работы системы и давление в ней. По запросу данные клапана могут поставляться отдельно.




Рис.4 – установка защитных клапанов



ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный клапан должен всегда устанавливаться в трубопровод сброса между дозирующим насосом и первым шаровым клапаном как можно ближе к головке насоса. Мы рекомендуем устанавливать манометр сразу за защитным клапаном.

5.3.3. ГАСИТЕЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ (п. 1 – рис. 5)

При использовании насосов с возвратно-поступательным движением, особенно в системах с большим потоком, рекомендуется устанавливать буферное устройство – гаситель пульсаций в трубопровод сброса. Использование этого устройства увеличивает срок службы насоса и устраняет инерцию системы в целом.




Рис.5 – расположение гасителя (демпфера) пульсаций

5.3.4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА



ВНИМАНИЕ!

Если температура дозируемой жидкости высока и может представлять опасность, необходимо обеспечить изоляцию трубопровода, особенно в тех местах, где оператор может касаться горячих труб.

5.4. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

- Перед началом установки убедитесь, что поверхность идеально ровная и твердая
- Зафиксируйте насос болтами, как показано на Рис. 2, 3, 4, 5, расположенными на основании насоса.
- **ВНИМАНИЕ:** во время установки не оказывайте воздействия на вал насоса.
- Перед подключением насоса убедитесь, что в трубопроводе нет инородных частиц.
- Каждая секция трубопровода должна быть закреплена независимо. Колебания и нагрузки трубопровода не должны передаваться насосу.
- Соединения труб должны быть сделаны таким образом, чтобы компенсировать их расширение при повышении температуры, что может оказать давление и нагрузку на головку насоса.
- После клапана сброса установите Т-образный фитинг для подсоединения защитного клапана и манометра, а также буферного устройства – гасителя пульсаций.
- Проверьте, нет ли в системе протечек. Убедитесь, что трубопровод забора герметичен, в противном случае насос не сможет закачать жидкость.

5.4.1. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ

Для идеальной установки насоса следуйте следующим простым рекомендациям:

- Уровень забора реагента (H – Рис. 6)
- Уровень сброса реагента (H1 – Рис. 6)




Рис. 6 – идеальный вариант установки

5.4.2. УСТАНОВКА С ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ ЖИДКОСТИ

В случае если уровень дозируемой жидкости в емкости забора находится выше емкости сброса (Рис. 7), гравитация вызовет перетекание жидкости из емкости забора в емкость сброса (принцип сообщающихся сосудов). Чтобы предотвратить данный процесс необходимо установить дополнительный клапан в трубопроводе сброса, откалиброванный таким образом, чтобы его давление было выше давления забора.




Рис. 7

5.4.3. УСТАНОВКА С НИЗКИМ ЗАБОРОМ ЖИДКОСТИ

Если мы будем считать, что параметр NPSH (где NPSH - высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса) дозирующего насоса меняется в зависимости от типа головки насоса, для нормальной работы насоса необходимо, чтобы

$$NPSH_{\text{системы}} > NPSH_{\text{насоса}}$$

где **NPSH** – положительный заряд в заборном трубопроводе. Параметр NPSH определяется следующей формулой:

$$NPSH_{\text{системы}} = P_b + P_c/\gamma - T_v - P_l$$


где **P_b** = атмосферное давление

P_c = давление ртутного столба положительный (+), отрицательный (-)

T_v = давление испарений жидкости

P_l = перепад давления в трубопроводе забора

γ = вес



ВАЖНО:

При использовании оборудования с низкой производительностью, необходимо учитывать время, которое требуется для закачивания трубопровода забора.

Рис. 8

5.4.4. ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ С ПРИМЕСЯМИ

В этом случае для правильной работы насоса необходимо произвести следующие действия. Установите фильтр с фильтрантом (Рис. 9– поз. 1) с сеткой 0,1 – 1 мм в зависимости от размера насоса, и поверхностью фильтрации в 10 или 20 кратном размере от размера трубы забора.

При большом количестве примесей и как следствие сложностью фильтрования, или при большой вязкости дозируемого препарата, рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр, поскольку его большая поверхность фильтрации (в 100 раз больше поверхности трубы забора) обеспечивает время между обслуживаниями насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: большая площадь фильтрации снижает перепады давления, что положительно влияет на производительность насоса.

При дозировании препарата с примесями система трубопровода должна проектироваться таким образом, чтобы избежать образования осадка, особенно вблизи насоса. Именно поэтому мы рекомендуем избегать вертикальных секций в трубопроводе сброса. Кроме того, после каждой остановки насоса необходимо согнать жидкость.




Рис. 9

5.4.5. УСТАНОВКА С КЛАПАНОМ ВПРЫСКА

Если сброс реагента происходит в систему с постоянным потоком/давлением, необходимо устанавливать невозвратный клапан впрыска на входе в систему (Рис. 10 – поз. 1)




Рис. 10

5.5. СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК

Перед установкой насоса необходимо снять защитные заглушки (поз. 1 – Рис. 11), которые расположены на клапанах забора и сброса головки насоса (поз. 2 – Рис. 11)




Рис. 11

5.6. СМАЗОЧНОЕ МАСЛО

Все насосы поставляются **без смазочного масла**, поэтому перед запуском насоса в работу необходимо залить масло в коробку передач. На один насос требуется примерно 0,75 л масла.

Требуемое масло имеет следующий международный код: **SAE 140 23°E вязкостью (около 160 тпа)**

Данный тип масла поставляется многими Компаниями:

- **Shell** **Spirax HD 85W 140**
- **Esso** **Gear Oil GX 85 W 140**
- **Agip** **Rofra MP 85W 140**
- **Mobil** **Mobilube HD85W 140**
- **BP** **Hypogear EP 85W 140**
- **IP** **Pontiax HD 140**

Смазочное масло необходимо заменить после первых 500 часов работы, а затем каждые 3 000 часов.

На Рис.12 показаны:

- 1 – Место заливки масла
- 2 – Слив масла
- 3 – Место отслеживания уровня масла (смотровое окно)




Рис. 12

5.7. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

все провода и коннекторы электропитания должны подключаться только квалифицированным персоналом или авторизованным сервисным центром.



- Подведите электропитание к насосу огнезащитным кабелем, который будет соответствовать параметрам напряжения на идентификационной табличке насоса.
- Проверьте соответствие напряжения насоса электропитанию сети ($\pm 5\%$)
- Убедитесь, что сеть защищена от токовых перегрузок и электромагнитного воздействия
- Все электрические подключения должны осуществляться в соответствии со схемами расположенными далее. При возникновении сомнений свяжитесь с авторизованным центром или производителем.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ:



- Проводите кабели и провода таким образом, чтобы они были защищены от внешних механических воздействий
- Проденьте провода через коннекторы и подсоедините к соответствующим разъемам
- При предварительных испытаниях убедитесь в правильности подключения и корректной работе насоса
- Подключите двигатель к сети через термальный переключатель (автомат) (трех или однофазный), соответствующего двигателю насоса



ВАЖНО:

Убедитесь, что кабель электропитания системы/насоса комплектуется защитным прерывателем. Все работы по электрическому подключению должны осуществляться при выключенном насосе.

6.0. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

На заводе осуществляются все тесты по безопасности для предотвращения возможных рисков при работе и обслуживании насосов. Любое вмешательство в устройство насоса категорически запрещено, т.к. оно может нанести урон системе и обслуживающему персоналу.

6.1. ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

Механическая защита

Большинство движущих частей насоса расположены в коробке передач (Рис.1). Вентилятор двигателя и пистон установлены в защитных кожухах.

Электрическая защита

Клеммы электрических подключений и терминалы расположены внутри электрического блока насоса (Рис.1) и защищены против контактов.

Защита от протечек

Насос укомплектован дренажным ниппелем под шланг для сброса любой жидкости, подтекающей во время работы насоса

6.2. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ



- В процессе работы могут возникать минимальные протечки через прокладки пистона. Для отвода жидкости предусмотрен ниппель для подвода дренажного шланга диаметром 4х6.
- При демонтаже насоса не забудьте предварительно отключить его от сети электропитания.
- При демонтаже головки насоса предварительно стравите давление, после чего отсоедините головку.
- Обслуживающий персонал должен обязательно носить защитную одежду (например, перчатки, защитные очки, специальную обувь и т.д.) в зависимости от используемого реагента.

6.3. АВАРИИ

В случае возникновения аварийной ситуации сразу же отключите дозирующий насос от сети электропитания.

7.0. ЗАПУСК В РАБОТУ



ВНИМАНИЕ!

Все действия, описанные ниже, могут отличаться в зависимости от модели насоса. Поэтому мы рекомендуем тщательно ознакомиться с информацией описанной далее и разобраться в рекомендациях Производителя.

7.1. НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Убедитесь, что установка насоса и дозирование реагентов не создаст опасности для системы и/или обслуживающего персонала. Для правильного использования и соответствия характеристик безопасности необходимо следовать всем процедурам, описанным далее:



- Снимите всю упаковку с насоса, использующуюся для транспортировки.
- Опорная платформа насоса должна быть тщательно закреплена
- Проверьте соответствие всех условий эксплуатации, описанных Производителем
- Необходимо обеспечить доступ к устройствам управления и калибровки насоса
- Проверьте уровень масла через специальное окошко. **Все насосы поставляются без масла.**
- Проверьте на наличие протечек ниппеля трубопроводов и клапанов насоса, а также цельность и читаемость идентификационной таблички

7.2. ЗАПУСК В РАБОТУ

Для запуска насоса в работу необходимо сделать следующее:

- Проверьте правильность электрических подключений
- Убедитесь, что дозируемая жидкость не застыла или заморозилась в трубах
- Убедитесь, что защитные краны в системе открыты/закрыты в соответствии с требованиями системы
- Первый запуск насоса должен осуществляться на самом низком давлении сброса, другими словами с производительностью насоса равной 0, постепенно повышая производительность до максимальной, чтобы трубопровод заполнялся быстро и безопасно.
- Несмотря на то, что насосы являются самозакрывающимися, могут возникать проблемы, особенно с насосами, в которых стоит поршень малого диаметра, при высоком давлении сброса или в случае установки невозвратного клапана непосредственно в трубопровод сброса. В этом случае необходимо закачать насос, заливая жидкость в контур забора.

ВНИМАНИЕ:

Если возникнут ошибки или нестабильная работа насоса, отсоедините прибор от сети и свяжитесь с Поставщиком.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не используйте насос в целях, не предусмотренных его конструкцией, определенной Производителем. Перед выполнением любых работ с насосом, очистка и/или обслуживание, используйте защитную одежду.

7.3. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

После подсоединения электрики убедитесь, что двигатель насоса вращается в правильном направлении, см. стрелку на вентиляторе двигателя или на фланце коробки передач.

В случае если двигатель работает неправильно необходимо:

- Отключите электропитание
- Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком (Рис. 14)
- Снова проверьте правильность вращения

7.4. РЕГУЛИРОВКА И КАЛИБРОВКА

Производительность данного насоса может регулироваться микрометром (Рис. 13). Регулировка от 0 до максимальной производительности достигается десятью полными поворотами микрометра. Градуированная шкала, установленная параллельно к пистону, показывает положение пистона внутри коробки передач и в то же время дает процентное соотношение производительности по отношению к максимуму.

$$D=100 Qr/Qm$$

где: D = число делений
Qr = требуемая производительность (л/ч)
Qm = максимальная производительность (л/ч)

Например:

Необходимо установить производительность **78 л/ч** на насосе с максимальной производительностью **130 л/ч**.

$$D=100 \times Qr/Qm$$

$$D=100 \times 78/130 = 60\%$$

Таким образом, необходимо установить микрометр на 60% производительности.

Градуировка значений производительности насоса показана на Рис. 13




Рис. 13

После установки микрометра закрепите пистон, затянув винт на шестиугольной опоре фланца

Насосы могут поставляться с автоматическим серво мотором.

В данном случае читайте инструкцию, поставляемую в комплекте с серво мотором.

8.0. ОБСЛУЖИВАНИЕ

При установке насоса необходимо предусмотреть легкий доступ к прибору для замены и установки насоса и/или его компонентов. Все работы по обслуживанию насоса должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом. Если у вас возникают проблемы, и вы не можете решить их самостоятельно, свяжитесь с Поставщиком.

Гарантия на насосы приостанавливается в случае самостоятельно вмешательства в устройство насоса или использования запасных частей других производителей. В данном случае производитель не несет ответственности за нанесенный ущерб.

Перед выполнением работ по обслуживанию насоса необходимо:

- Всегда консультируйтесь с Таблицей 1 настоящего руководства, где описаны все характеристики оборудования
- Перед выполнением работ убедитесь, что насос отключен от сети электропитания
- Убедитесь, что в насосе нет остатков дозируемого препарата
- Проверьте, чтобы головка насоса не была под давлением
- Всегда надевайте защитную одежду: маску, очки, обувь, перчатки и пр. во избежание попадания реагента на незащищенные части тела

Для поддержания технических характеристик насоса, его безопасности и эффективности, необходимо периодически осуществлять работы по обслуживанию. Проверка насоса заключается в визуальном осмотре, которая заключается в проверке гидравлических частей, особенно пластика, на наличие потертостей, следов износа или внешних повреждений. На этих частях не должно быть видимых повреждений.

В таблице ниже приведены все материалы и компоненты, которые требуют регулярной проверки:

Место расположения	Название	Код
Коробка передач	Масляная прокладка	121
Коробка передач	Пружина-толкатель пистона	119
Головка насоса н/ст или ПВХ	Пистон (плунжер)	206/308
Головка насоса н/ст или ПВХ	Уплотнения (прокладки) плунжера	202-205-207/304-305-307
Клапана	Установку клапана забора	Все
Клапана	Установку клапана сброса	Все

В процессе работы могут возникать неисправности, связанные с износом или с условиями работы, которые напрямую зависят от обслуживания насоса и легко устраняются.

Вот основные из них:

- Клапана заблокированы осадком
- Изношенность клапанов
- Изношенность пистона и прокладок
- Засор фильтра

Если возникают вышеописанные проблемы необходимо проводить периодическую чистку компонентов. Перед началом обслуживания или ремонта насоса необходимо запускать систему, как описано в разделе 7 данной инструкции.

Обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом. Если в процессе обслуживания возникнут вопросы, то свяжитесь с поставщиком.

Мы рекомендуем производить обслуживание насоса во время смены масла (3000 часов) или хотя бы один раз в год.

Во время обслуживания и проверок, в зависимости от дозируемого препарата, могут возникнуть следующие опасные для обслуживающего персонала ситуации:

- Температура может подниматься не только на двигателе, но и на гидравлических частях насоса. В этом случае необходимо использовать защитные перчатки
- Убедитесь, что любые течи реагента укомплектованы системой сбора.

8.1. ДОЛИВКА И ЗАМЕНА МАСЛА

Периодически проверяйте уровень масла. Для доливки и замены масла см. раздел 5.6. данной инструкции

8.2. ОЧИСТКА И ЗАМЕНА КЛАПАНОВ

Если используемый реагент имеет большое количество примесей, которые влияют на работу оборудования, периодически отсоединяйте клапана забора и сброса и тщательно промывайте очищающим препаратом совместимым с дозируемым препаратом.

8.3. ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК

Периодически снимайте и промывайте прокладки. Если вы обнаружили следы износа, сразу же замените прокладки.

8.4. ПРОТЯЖКА ВИНТОВ

Во время проведения обслуживания проверяйте все винты и болты, при необходимости проведите протяжку.

9.0. ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неправильное и(или) неравномерное дозирование	Засорился фильтр забора	а – прочистите фильтр б – замените фильтр
	Заблокированы клапана	в – прочистите клапана г – замените клапана
Двигатель насоса не работает	Отсутствует подача электропитания	а – проверьте подключения к сети
	Перегрузка двигателя	б – проверьте, включена ли термозащита
Отсутствие потока	Заблокированы клапана	а – проверьте защиту двигателя
	Регулировка производительности 0%	б – проверьте закачан ли насос
Незначительные протечки	Избыточное давление	а – проверьте прокладки
		б – периодически протягивайте болты

10.0. ДЕМОНТАЖ

Перед демонтажем насоса его необходимо тщательно промыть. Особое внимание следует уделить тому, чтобы система не находилась под давлением, поэтому необходимо предварительно изолировать систему трубопровода. Если насос будет законсервирован на длительное время коробку передач нужно заполнить специальным защитным маслом, что обеспечит лучшую сохранность коробки передач, пускателю и головке.

11.0. УРОВЕНЬ ШУМА

В таблице ниже приведены данные тестов по шуму данного типа насоса, выполненных в соответствии с нормами

ISO 3741 - IEC 704-1 - UNI EN 23741 CENELEC HD 423.1 S1. General.


В таблице приведены максимальные величины.

РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ В ДБ	LWA (СРЕДНЕЕ)			
10% производительности	70,5	70,5	70,7	70,6
50% производительности	75,1	75,2	75,2	75,2
100% производительности	65,7	66,0	66,0	65,9

12.0. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ТРИ ФАЗЫ


соединение «Звезда»



для обратного направления вращения

соединение «Дельта»

DELTA CONNECTION (Δ)




для обратного направления вращения

ОДНА ФАЗА

против часовой стрелки


SINGLE PHASE
COUNTERCLOCKWISE ROTATION



НЕПРАВИЛЬНО

по часовой стрелке









CLOCKWISE ROTATION






ПРАВИЛЬНО

Рис. 14 – Схема электрических подключений насоса

13.0. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ






ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

№ поз	SPARE PARTS LIST	ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
101	Electric motor	Электродвигатель
102	Motor coupling	Соединительная муфта (шарнирное соединение)
104	Motor flange screw	Соединительные винты
105	Motor flange	Фланец электродвигателя
106	Motor screws	Соединительные винты
107	Motor flange gasket	Уплотнение фланца
108	Worm wheel top bearing	Подшипник
109	Key	Шпонка
110	Worm wheel	Вал червячной передачи
111	Micrometer	Ручка микрометра
112	Worm wheel	Подшипник
113	Oil drain plug	Пробка заливки масла
114	Adjustment rod grubscrew	Стопор регулировочного штока
115	Adjustment rod	Регулировочный шток
116	Adjustment bearing	Регулировочная опора
117	Gear box casing	Корпус коробки передач (редуктора)
118	Oil drain plug	Заглушка сливного отверстия для масла
119	Push rod spring	Пружина возврата штока
120	Push rod oil seal	Уплотнение
121	Seal ring for rod	Сальник штока
122	Lantern head bush	Опорная втулка(фланец головки)
123	Rod	Шток
124	Lantern head screws	Соединительные винты головки насоса
125	Shaft ball bearing	Подшипник
126	Worm gear	Червячное колесо (шестиренка)
127	Shim	Регулировочная прокладка (шайба)
128	Eccentric shaft	Эксцентриковый вал
129	Key	Шпонка
130	Eccentric shaft ball bearing	Подшипник
131	Snap ring	Стопорное кольцо
133	Side cover gasket	Уплотнение боковой крышки коробки передач
134	Side cover	Боковая крышка коробки передач
135	Side cover screws	Винты боковой крышки
136	Oil level indicator	Смотровое стекло (уровня масла в коробке)
137	Waved washer	Шайба
138	Diaphragm rod gasket	Прокладка опорной втулки
139	Idented washer	Зубчатая шайба
140	Adjustment bearing O-Ring	Прокладка O-ring регулировочной опоры
141	Adjustment rod O-Ring	Прокладка O-ring
142	Pump head spacer	Проставка головки насоса


КОРОБКА ПЕРЕДАЧ



СОСТАВ ГОЛОВКИ НАСОСА Н/СТ AISI 316

№ поз	SPARE PARTS LIST	ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
201	AISI 316 Steel head	Корпус головки насоса AISI 316
202	Piston seal ring	Сальник плунжера
203	Gasket support ring	Поддерживающее кольцо
204*	O-ring*	Шайба адаптер*
205	O-ring	Прокладка O-ring
206	Piston	Плунжер (пистон)
207	Piston grub screw	Винт плунжера
208	Head alignment pin	Направляющая головки
209	Head shield	Опора головки
210	Drain safety cap	Дренажный ниппель
211	Safety cap O-ring	Уплотнение дренажного ниппеля
212	Connection flange	Фиксирующий фланец головки
213	Washer	Шайба
214	Head screw	Болт


Плунжер $\varnothing 16 \div 30$ мм



Плунжер $\varnothing 48 \div 95$ мм

204* – данная часть не включена
в следующие модели насосов:


BP0220
BP0251
BP0256
BP0431
BP0503
BP0513
BP0838
BP1027




СОСТАВ ГОЛОВКИ НАСОСА ПВХ

№ поз	SPARE PARTS LIST	ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
301	Head screw	Болт
302	PVC head	Корпус головки насоса ПВХ
303	Gasket support ring	Поддерживающее кольцо
304	Seal ring	Сальник плунжера
305	O-ring	Прокладка O-ring
307	Drain safety cap	Дренажный ниппель
308	Flange head	Фланец головки
309	Piston	Плунжер (пистон)
310	Head nut	Гайка
311	Head shield	Опора головки
312	Washer	Шайба
313	Piston grubs crew	Винт плунжера

Плунжер $\varnothing 16 \div 30$ мм




Плунжер $\varnothing 48 \div 95$ мм



КЛАПАНА 1/2" • 3/4" • 1" • 1 1/2" ЗАБОРА/СБРОСА ГОЛОВКИ НАСОСА

501	O-ring	Прокладка O-ring
502	Valve housing	Корпус клапана
503	Valve seat	Седло клапана
504	Spacer	Проставка
505	Valve guide	Направляющая втулка клапана
506	Valve ball	Шарик клапана
507	O-ring	Прокладка O-ring



Для заметок



A sheet of white paper with horizontal grey lines. A large, light blue, stylized letter 'E' is centered on the page, serving as a watermark. The 'E' is composed of thick, rounded strokes. The paper is intended for notes, as indicated by the text 'Для заметок' at the top left.

Для заметок



A series of horizontal lines for taking notes, with a large, faint, light blue watermark of the letter 'E' centered on the page.



HEAD OFFICE - ITALY

Via dei Ranuncoli, 53 - 00134 ROMA - ITALY

Phone +39 06 93 49 891 - Fax +39 06 93 43 924

e-mail: info@etatronds.com - web: www.etatronds.com

ITALY (BRANCH OFFICE) ETATRON D.S.

Via Ghisalba, 13
20021 Ospiate di Bollate
(MI) ITALY
Phone +39 02 35 04 588
Fax +39 02 35 05 421

ASIA ETATRON D.S.

(Asia-Pacific) PTE Ltd
67 Ubi Crescent, #03-05
Techniques Centre
Singapore 408560
Republic of Singapore
Phone +65 67 43 79 59
Fax +65 67 43 03 97

USA - CANADA - MEXICO ETATRON AMERICA

1642 McGaw Avenue
Irvine, CA 92614
USA
Phone +1 949 251 8700
Fax +1 949 752 7867

ESPANA - ETATRON DOSIFICACION Y MEDICION S.L.

Avda. Letxumboro 83
Pabellon 6
Irun (20305) ESPANA
Phone +34 902 09 93 21
Fax +34 943 09 03 12

ETATRON-RUSSIA ООО "ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ"

Россия, 129626 г. Москва
3-я Мытищинская ул., 16/2,
а/я 107
Тел./Факс: (495) 787-1459
Web: www.etatron.ru

UKRAINE

ООО ETATRON - UKRAINE

Soborna Street, 446
Rivne, 33024 Rivne Region
UKRAINE
Phone +380 36 26 10 681
Fax +380 36 26 22 033

BRASIL

ETATRON do Brasil

Rua Vidal de Negreiros, 108
Bairro Caninde - CEP 03033-050
SAO PAULO SP
BRASIL
Phone/Fax +55 11 3228 5774

UNITED KINGDOM

ETATRON GB

Lindum Business Park
Station Road North Hykeham
Lincoln, LN6 3QX UK
Phone +44 (0) 1522 85 23 97
Fax +44 (0) 1522 50 03 77

A B C D

COD. DMU 00105RUS-C ER (03-2013)

CUSTOMER SERVICE

+7 495 787-1459

E-mail: etatron@etatron.ru